

CITY THEATRICAL

NEW YORK • LONDON

ワイヤレスDMX 小型ディマユニット
マルチバース QolorFLEX 5x2.5A

P/N 5943

ファームウェアアップデートインストール

2022/5/12

以下のページから新しいファームウェアの.zipファイルをダウンロードしてください。

https://urakataya.sakura.ne.jp/CityTheatrical/5943_Firmware.zip

PCまたはMacをディマーのUSBマイクロBコネクタに接続する必要があります。ブートロードモードでは、ディマーのUSBポートがフラッシュドライブとして機能し、ファイルをコピーすることができます。

1. ディマーのバンプボタンEを押しながら電源を入れ、ブートロードモードに移行します。Signal QualityのLEDが1秒間隔で点滅するまで押し続けてください。**USBコネクタから電源を供給するのが最も簡単です。**

ステータス・ライト

- グリーンに点灯時：有線接続で安定して DMX 信号を受信しています。
- ブルーに点灯時：無線接続で安定して DMX 信号を受信しています。
- グリーンまたはブルーの点滅の場合：DMX 信号を受信していません。



エラー表示

赤く点滅し、点滅回数によってエラーの内容がわかります。

- 1回：回路のショート
- 2回：出力容量のオーバー（最大 4A 以下）
- 3回：入力容量のオーバー（最大 12.5A 以下）
- 4回：出力ポートのオーバーヒート
- 5回：低電流
- 6回：過電流



2. コンピューター上に表示されたディマーのフラッシュドライブにすでに存在するファイルを削除してください。
3. ダウンロードしたファイルを解凍し、すべてのファームウェアをディマーのルートディレクトリに転送します。
4. すべてのファイルがコピーされた後、ディマーのランプボタンAを押して、アップデート作業を開始します。
5. 以下のように、すべてのファームウェアファイルがプログラムされるのを待ちます。
 - a. Signal QualityのLEDが低：緑色の点灯と急速な点滅（ホストCPU）
 - b. Signal QualityのLEDが中：遅い点滅に続いて速い点滅（2.4GHz無線機）
 - c. Signal QualityのLEDが高：遅い点滅に続いて速い点滅（900MHz無線機、型番5942のみ）
6. 完了すると、正常に動作している場合はディマーが通常モードにリポートされ、そうでない場合は以下のようにエラーが表示されます。

販売店：裏方屋ドットコム
info@urakataya.com
<https://www.urakataya.com>

03-5843-4354

エラー表示:

ステータスライト=赤でSignal QualityのLEDが低で点滅 = ホスト更新失敗

ステータスライト=赤でSignal QualityのLEDが中で点滅 = 2.4GHz アップデートに失敗

ステータスライト=赤でSignal QualityのLEDが高で点滅 = 900MHz アップデート失敗

